Podłączanie aplikacji J.O.E.®

Sprawdź wersje:

- Czy zainstalowana jest najnowsza wersja aplikacji J.O.E.®?
- Android w wersji 8.0 (lub nowszej)
- iOS w wersji 16.0 (lub nowszej)
- WatchOS 7.0 (lub nowszy)
- Bluetooth w wersji 4.0 (lub nowszej)

Sprawdź uprawnienia:

- Czy usługi lokalizacyjne dla aplikacji J.O.E.® są WŁĄCZONE?
- Czy aplikacji J.O.E.® nadano wszystkie uprawnienia?
- Czy Bluetooth jest włączony?

Sprawdź ustawienia Wi-Fi:

- Częstotliwość routera ustawiona na 2,4 GHz (nie 5 GHz)
- Kanały od 1 do 11 (nie wyższe)
- Wyłącz współistnienie 20/40 MHz
- Hasło Wi-Fi musi być znane



- ▸ Podłącz swój smartfon do sieci Wi-Fi i włącz Bluetooth.
- ▸ Otwórz ustawienia lokalizacji.
- ▸ Zawsze zezwalaj aplikacji J.O.E.® na dostęp do informacji o lokalizacji.



- ▸ Wyłącz ekspres do kawy.
- ▸ Otwórz pokrywę pojemnika na mieloną kawę
- ▸ Wyciągnij wsyp kawy mielonej.
- ▸ Podłącz urządzenie Wi-Fi Connect V2 do złącza serwisowego ekspresu do kawy (niektóre modele mają je już podłączone).
- ▸ Włącz ekspres do kawy.



▸ Dotknij elementu ☰ w prawym górnym rogu.



▸ Dotknij przycisku ⚙.



▸ Przesuń palcem od prawej do lewej strony wyświetlacza, aby wyświetlić stronę 2/3.



▸ Dotknij przycisku „Połączyć z J.O.E.”.



▸ Dotknij przycisku „Łączenie”.



▸ Przejdź do następnego kroku instrukcji.



- Otwórz aplikację J.O.E.® na swoim urządzeniu.
- Dotknij elementu „Maszyny”.
- Dotknij polecenia „Dodaj nowy ekspres automatyczny”.



- Jeśli już podłączono urządzenie Wi-Fi Connect V2, można dotknąć przycisku „Dalej” W przeciwnym razie najpierw podłącz urządzenie Wi-Fi Connect V2 w sposób opisany na stronie 1.



Na ekranie powinien pojawić się Twój ekspres do kawy.

▸ Dotknij przycisku „Połącz”.

Wybierz, czy chcesz połączyć się przez Wi-Fi czy Bluetooth.

▸ Dotknij przycisku „Połącz z Wi-Fi” **lub** „Bluetooth”.

Wi-Fi

Jeśli już nawiązano połączenie z siecią Wi-Fi i sieć jest zaznaczona na zielono, dotknij przycisku Dalej. Jeśli nie, najpierw połącz się z siecią Wi-Fi.

- Nadaj swojemu ekspresowi do kawy nazwę i dotknij przycisku „Dalej”.

Bluetooth

- Nadaj swojemu ekspresowi do kawy nazwę i dotknij przycisku „Dalej”.

- Wprowadź żądany kod PIN lub pomiń ten krok.

Wi-Fi

- Wprowadź żądany kod PIN lub pomiń ten krok.

- Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi. Musi być takie samo, jak użyte do podłączenia smartfona.
- Dotknij przycisku „Dalej”.

Bluetooth



- Dotknij przycisku „Dalej”.



- Naciśnij i przytrzymaj ekran ekspresu do kawy, do momentu powrotu do ekranu produktu (niektóre urządzenia robią to automatycznie).
- Dotknij przycisku „Gotowe” na smartfonie.

Wi-Fi



- Dotknij przycisku „Dalej”.



- Naciśnij i przytrzymaj ekran ekspresu do kawy, do momentu powrotu do ekranu produktu (niektóre urządzenia robią to automatycznie)
- Dotknij przycisku „Gotowe” na smartfonie.

Bluetooth





- Naciśnij przycisk „Łączenie”. Masz na to 30 sekund.

Wi-Fi





▸ Naciśnij przycisk „Łączenie”.
Masz na to 30 sekund.

Jeśli nie udało się nawiązać połączenia, sprawdź wszystkie wcześniej opisane wymagane ustawienia i spróbuj ponownie. W razie dalszych problemów z podłączeniem, otwórz aplikację J.O.E.® w karcie „Więcej” (w prawym dolnym rogu) i skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta.