S10 (EA/SA/INTA/NAA)

J.O.E.®-installation

Kontrollera versioner:

- Är den senaste versionen av J.O.E.®-appen installerad?
- Android 8.0 (eller högre)
- iOS 16.0 (eller högre)
- WatchOS 7.0 (eller högre)
- Bluetooth 4.0 (eller högre)

Kontrollera behörigheter:

- Är platstjänster för appen J.O.E.® aktiverade?
- Är alla behörigheter beviljade för J.O.E.®?
- Är Bluetooth aktiverat?

Kontrollera Wi-Fi-inställningarna:

- Routerns frekvens inställd på 2,4 GHz (inte 5 GHz)
- Kanaler 1 till 11 (inte högre)
- Inaktivera samexistensen 20/40 MHZ
- Wi-Fi-lösenordet måste vara känt



- Anslut din smartphone till Wi-Fi och aktivera Bluetooth.
- Öppna platsinställningarna.
- Tillåt alltid platsåtkomst för J.O.E.®-appen.



- Stäng av kaffemaskinen.
- Öppna locket för pulverschaktet för malet kaffe.
- Dra ut påfyllningstratten START
- Koppla in Wi-Fi Connect V2 i kaffemaskinens servicegränssnitt. (Vissa modeller har det redan inkopplat)
- Sätt på kaffemaskinen.



▸ Tryck på ☰ längst upp till höger.



▸ Tryck på ⚙-knappen.



▸ Svep från höger till vänster över skärmen för att visa sidan 2/3.



▸ Tryck på ”Anslut till J.O.E.”.



▸ Tryck på ”Anslut”.



▸ Fortsätt med nästa steg i dessa instruktioner.



- Öppna J.O.E.® -appen på din enhet.
- Tryck på ”Maskiner”.
- Tryck på ”Lägg till ny kaffemaskin”.



- Om du redan har anslutit Wi-Fi Connect V2 kan du trycka på ”Nästa”. Annars måste du först ansluta Wi-Fi Connect V2 enligt beskrivningen på sidan 1.



Din kaffemaskin bör nu visas på skärmen.

▸ Tryck på ”Anslut”.

Välj om du vill ansluta via Wi-Fi eller Bluetooth.

▸ Tryck på ”Anslut till Wi-Fi” **eller** ”Bluetooth”.

Wi-Fi

Om du redan är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk och nätverket är grönmarkerat trycker du på Nästa. Annars ansluter du först till ditt Wi-Fi-nätverk.

Bluetooth

▸ Ge din kaffemaskin ett namn och tryck på ”Nästa”.

▸ Ge din kaffemaskin ett namn och tryck på ”Nästa”.

▸ Ange önskad pin-kod eller hoppa över detta steg.

Wi-Fi

- Ange önskad pin-kod eller hoppa över detta steg.

- Ange Wi-Fi-lösenordet. Det måste vara samma som det du använde för att ansluta din smartphone.
- Tryck på ”Nästa”.

Bluetooth



- Tryck på ”Nästa”.



- Tryck tillbaka på kaffemaskinens skärm tills du är tillbaka på produktskärmen. (Vissa maskiner gör detta automatiskt)
- Tryck på ”Klar” på din smartphone.

Wi-Fi



▸ Tryck på ”Nästa”.



▸ Tryck tillbaka på kaffemaskinens skärm tills du är tillbaka på produktskärmen. (Vissa maskiner gör detta automatiskt)
▸ Tryck på ”Klar” på din smartphone.

Bluetooth



▸ Tryck på ”Anslut”.
Du har 30 sekunder på dig att göra detta.

Wi-Fi



▸ Tryck på ”Anslut”.
Du har 30 sekunder på dig att göra detta.

Om du inte kunde ansluta kontrollerar du alla inställningar från förutsättningarna och försöker igen. Om du fortfarande har problem med installationen kan du gå till J.O.E.®-appen under ”Mer” (längst ner till höger) och ringa vår kundtjänst.