


X4 (EA/SA/INTA)

Teknisk dokumentation



Krav på uppställningsplatsen


- Plan, vattenbeständig yta
- Omgivningsförhållanden:
 - Max. luftfuktighet 80 %
 - Omgivningstemperatur 10–35 °C

i De anslutningar som behövs på platsen måste utföras av en behörig **yrkesman** innan JURAs servicetekniker kan ta apparaten i drift på plats hos dig på rätt sätt.


i Se till att anslutningarna på platsen är så nära apparatens uppställningsplats som möjligt (se anslutningsslangarnas längd).

Anvisningarna i bruksanvisningen till din helautomatiska kaffemaskin ska ovillkorligen följas (kapitel »Uppställning av apparaten«).

Mått



Apparatens baksida



Placering av hål i arbetsplattan för kaffesumpkastet

